



Empresa

EDEGEL S.A.A.

Código de identificación

I.SG.OA.010

Revisión

00

Fecha de aprobación

26 de Junio del 2008

Limpieza de dispensadores de Agua

Elaborado por:

Departamento de Seguridad Industrial

Aprobado por:

Subgerencia de Recursos Humanos

1. OBJETIVO

Establecer la instrucción a seguir para asegurar la correcta realización de los trabajos de limpieza y mantenimiento de los equipos dispensadores de Agua en Edegel

2. ALCANCE

Esta instrucción aplica a todo el personal que realice trabajos de limpieza de los equipos dispensadores de agua.

3. DEFINICIONES

No aplica.

4. REFERENCIAS

No aplica.

5. RESPONSABILIDADES

5.1 Todo el personal que realice algún trabajo de limpieza y/o mantenimiento de estos equipos deberá cumplir con lo establecido en la presente instrucción

5.2 Los supervisores deberán verificar el cumplimiento de la presente instrucción, el entrenamiento de sus trabajadores y el uso de equipamiento adecuado en caso lo requiera.

6. PERSONAL, MATERIALES E INSTRUMENTOS

6.1 MATERIALES E INSTRUMENTOS

Según sea el caso se utilizará:

- Guantes de industriales de caucho
- Cepillo de cerdas suaves
- Paño absorbente
- Detergente
- Lejía
- Agua

7. CONDICIONES TÉCNICAS, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

- Emplear los EPPS adecuadamente según instructivo: Equipos de Protección Personal (I.SG.OA.003).
- Segregar los residuos de acuerdo al procedimiento P.MA.002 "Gestión de Residuos".
- Utilizar las MSDS (Hojas de seguridad) de los productos químicos utilizados, tales como lejía.

8. CONTENIDO

8.1 Frecuencia de limpieza

La frecuencia de limpieza será mensual o menor en casos en los que se observe alguna característica de suciedad o se trate de un equipo nuevo.

8.2 Limpieza de dispensadores de base:

La limpieza de los dispensadores de base deberá de seguir la siguiente secuencia.

Fecha de aprobación	Visto por: Organización Normativa	Aprobado por Subgerencia de Recursos Humanos:
26/06/08	Hernán Carrasco	Hernán Carrasco

Este documento una vez impreso se convertirá en una copia no controlada, antes de su uso contraste con la información de la red o consulte con la Organización Normativa de Edegel



8.2 Limpeza de dispensadores con sistema de agua fría/caliente:

La limpieza de los dispensadores de agua fría/caliente deberá de seguir las siguientes pautas.

- a. Retirar Bidón de Agua.
- b. Sobre la base descubierta adicionar media cucharadita de lejía cuando aun cuente con agua.
- c. Dejar reposar por aproximadamente 10 minutos.
- d. Mientras tanto con un paño absorbente limpiar la superficie del dispensador del polvo para posteriormente limpiarla con agua tibia.
- e. Presionar el dispensador y dejar correr el agua con la lejía, hechar medio litro de agua para asegurar la descontaminación del dispensador.
- f. Armar nuevamente el sistema.

9. REGISTROS / ANEXOS

No aplica

Fecha de aprobación	Visto por: Organización Normativa	Aprobado por Subgerencia de Recursos Humanos:
26/06/08	Hernán Carrasco	Hernán Carrasco

Este documento una vez impreso se convertirá en una copia no controlada, antes de su uso contraste con la información de la red o consulte con la Organización Normativa de Edegel